

Instruktion Weber gasolgrill

Tänd grillen

1. Öppna ventilen högst upp på gasolflaskan som står i underskåpet genom att vrida ratten moturs tills det tar stopp.
2. Öppna locket till grillen så att inte för mycket gas samlas under locket om det skulle ta lite tid för gasen att antända.
3. Öppna det nedersta av de tre vreden på grillens ovansida (tryck ner vredet något och vrid moturs till "klockan 9") samtidigt som du trycker ner knappen med blixten på (det ska då höras ett svagt knäppande ljud). Inom ett par sekunder ska det höras ett svischande ljud när gasen tänds. Man kan öppna även de andra vreden i detta moment för att mer gas ska flöda. VIKTIGT - om man inte hör att gasen tänds inom ca 5 sekunder så avbryt och stäng av gasen på alla vred (medurs till "klockan 12"). Kontrollera att det finns gas i flaskan och att tändanordningen fungerar (att den knäpper när man trycker ner "blixtnappen").

Grilla

1. Värmekällan utgörs av tre rör som löper under gallren i höjd med vreden till höger. Om man har alla vred påslagna så får man direktvärme på i princip hela gallerytan. (Om man inte vill ha direktvärme på det man grillar kan man ex stänga av gasen på det mittersta vredet. Om man då sätter grillbiten i mitten av gallret så grillas den på indirekt värme.)
2. Justera gasflödet och värmen genom att vrida på vreden från "klockan 9" (full värme) till "klockan 1" (minsta värme).

Avsluta grillningen

1. Stäng av gasen på alla vreden på grillen (medurs till "klockan 12").
2. Stäng ventilen på gasflaskan genom att vrida ratten medurs tills det tar stopp.
3. Låt grillen svalna (medans ni njuter av maten).
4. När gallret är svalt, borsta bort grillrester från gallret med stålborsten som ligger i lådan i underskåpet (gör inte detta då galler och matrester är varma - då blir stålborsten kletig och förlorar sin funktion).
5. För allas trevnad, diska alla grillverktyg ni lånat och sätt tillbaka dem i lådan.
6. Sätt på överdraget för att skydda grillen mot väder.